

KÅFJORD KOMMUNE

Teknisk drift



Kokepåbud

Indre Kåfjord vannverk

Numedalen vannverk

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har gått ut med en advarsel mot å drikke udesinfisert vann, på grunn av stort antall smånagere.

I Kåfjord kommune har vi to kommunale vannverk som pr i dag ikke har desinfisering; Indre Kåfjord vannverk; Husstander fra Kåfjorddalen til Langnes. Numedalen vannverk; Husstander nord for Numedalselva

For alle abonnenter tilknyttet Indre Kåfjord vannverk og Numedalen vannverk går man nå ut med et kokepåbud med øyeblikkelig virkning og inntil videre. Det vil bli foretatt ukentlige vannprøver av drikkevannet i begge vannverkene så lenge kokepåbudet vedvarer, i tillegg til intensivert tilsyn. Opphør av påbudet vil bli varslet.

Anbefalingen gjelder også for private vannverkseiere som ikke har desinfisering på sine anlegg.

Råd og tiltak om drikkevann:

(kilde: Folkehelseinstituttet)

- Drikk ikke vann direkte fra naturen (særlig ikke fra små vann, elver og bekker), spesielt i områder der det kan være mye smånagere.
- Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
- Vann direkte fra elver, bekker eller overflaten må ikke kunne trenge inn i brønn eller oppkomme.
- Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.
- Desinfiseringen kan skje med klor. Vanlig husholdningsklorin kan benyttes, styrken er vanligvis ca 4 % klor, og en drøy liter tilsettes per kubikkmeter (1000 liter) vann i brønnen (40-50 milligram/liter klor). Rør godt rundt, og la det hele stå i 24 timer. Om mulig, så tøm brønnen så godt som mulig før den tas i bruk igjen. I oppkommer med overløp må behandlingen gjentas to til tre ganger med kortere mellomrom avhengig av hvor stor utskiftningen av vannet er per time.
- Tett alle huller og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn brønn eller oppkomme. Husk: tettsittende lokk, brønnsider helt uten hull og ”musetting” av eventuelt overløpsrør eller -renner. Noen ganger er det laget hull i sidene på

sementringer som har blitt satt ned i brønner, for og lettere sette dem på plass. Slike hull **må** tettes.

- Borebrønner i løsmasser og fjell, som er godt tettet rundt brønntoppen, er som regel sikre mot tularemismitte.
- Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.

Andre råd for å unngå tularemi:

- Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smånagere.
- Ikke fei opp smånagerlort, men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring.
- Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

Spørsmål kan rettes konsulent VVA ved Teknisk drift, tlf.:77 71 92 68

For øvrig vises det til Folkehelseinstituttets hjemmesider; www.fhi.no for mer informasjon.

Stine Pedersen
Teknisk drift, VVA